

PRAVIDLA PRO ŠICÍ STROJ

Pokud na šicím stroji **cokoli nefunguje nebo vydává divné zvuky**, přestaň jej používat a okamžitě to nahlas Švadlenkovi nebo CORE týmu.

Nikdy bez dozoru nevyšívej látky silnější než 3 mm, ani kůži a silný filc. Silnější materiály jen po domluvě. Nikdy nepoužívej nitě síly 20 nebo nižší. Nepoužívej polyesterové horní vyšívací nitě. **Povolené materiály a nástroje** → **viz [wiki](#)**.

Vždy, když měníš jehlu nebo patku, zablokuj stroj blokovacím tlačítkem.

Vždy použij správnou patku pro vyšívání nebo daný typ stehu. Po výměně zkontroluj pootočením ručního kola, jestli jehla nenaráží do patky.

Před šitím vždy zkontroluj jehlu. Nikdy nešij poškozenou (křivou nebo tupou) jehlou! **Zlomenou jehlu nahlas** a dej ji do krabičky *Vadné*.

Nikdy nepoužívej automatické navlékání na jiné než obyčejné šicí jehly 70/10-100/16 a nitě 120/2. Jiné jehly a tlustší nitě mohou stroj poškodit.

Pokud nemůžeš použít automatický návlek nitě, **použij ruční navlékáček**.

Nikdy nespouštěj funkci odštíhu vícekrát po sobě. Nitě se mohou zašmodrchat a poškodit stroj.

Před připojením nebo odpojením vyšívací jednotky vždy vypni stroj vypínačem napájení na boku stroje.

Obrazovky se dotýkej jen rukou nebo perem k tomu určeným. Jinak můžeš obrazovku poškodit.

Používej jen cívečky určené k tomuto stroji. Jiné špulky mohou stroj poškodit.

Po práci uklid' stroj do výchozího stavu. (šicí stoleček, šicí patka, šicí jehla, žádné nitě).

Za stroj zodpovídá **Honza Švadlenka Doubrava**, pomáhá mu **Radka Gajdíková**. Pokud ti něco není jasné, **neboj se jich zeptat**, buď osobně nebo na Mattermostu.