

PRAVIDLA PRO CNC FRÉZKU

Nefrézuj s otevřenými ochrannými dveřmi! Nespouštěj vřeteno s otevřenými dveřmi. Při otevření dveří **měj vždy ochranné brýle.**

Pro frézování dřeva a plastů měj **zapnuté odsávání** třísek.

Obrobek musí být **dostatečně upnutý**. Nástroj musí být utažený. Nenechávej žádné cizí předměty v pracovním prostoru stroje.

Při výměně nástroje nezapomeň **nastavit osu Z**. Ujisti se, že nastavuješ **správný nulový bod**, jinak zajedeš nástrojem do stolu.

Je zakázáno pracovat s počítačem, pokud se jiná osoba nachází v pracovním prostoru stroje! K roztočení vřetene stačí omylem stisknout klávesu "A"...

Při spuštění programu hlídej nájezdy. Při pochybnostech stroj vypni (mezerníkem nebo bezpečnostním STOP tlačítkem).

Nikdy nenechávej stroj frézovat bez dozoru! Zlomený nástroj nebo uvolněný obrobek mohou poškodit stroj nebo dokonce vysokým třením **způsobit požár**. Pokud potřebuješ na záchod, musíš si najít náhradníka, který v případě problému stroj vypne.

Pokud jsi měnil výšku vřetene (po domluvě), vrať jej pak zpět.

Po práci po sobě uklidí. Nenechávej nástroj ve vřeteni. Kleštinu vrať na správné místo ve stojánku. Klíče vrať na okno. Pojistnou matici vrať na vřeteno. Vakuový stůl a okolí vyluxuj od třísek.

Za CNC frézku primárně zodpovídá **Honza Chromec**.

Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.