

# PRAVIDLA PRO LASER

Žádné PVC, žádné vysoce hořlavé nebo pěnové materiály.  
Veškerý vlastní materiál nejprve **konzultuj s CORE týmem**.

**Neodcházej od laseru** v průběhu práce!  
Zákaz deaktivace bezpečnostních prvků.

**Podklady si připravuj buď na svém počítači**, na PC u plotteru, nebo na erárních noteboocích (všude je JobControl a Corel).  
**PC u laseru slouží jen na spouštění jobů!**

Během otevřených hodin se **střídej s ostatními po 1 jobu!**  
Mimo otevřené hodiny po půlhodině. Pokud chceš laser pro sebe, **zarezervuj si jej přes e-shop** (členové mají hodiny zdarma).

Měj **zapnutý Air-assist**. Odfukuje plamen a chrání tím čočku.

Členové **nesmí čistit čočku/zrcátko**. Optiku čistíme několikrát týdně, pokud se ti něco nezdá, řekni někomu z CORE.

**Nastuduj si troubleshooting** (na vedlejším papíru).  
Některé situace vyžadují rychlou reakci.

Pokud **filtr málo odsává**, dej vědět někomu z CORE.

**Po práci po sobě uklidí**. Vzorníky patří do stojánku, metr připnout na konstrukci, odřezky do koše. Soubory z plochy smazat.

**Pokud uděláš nějaký průšvih, řekni nám to**. Hlavu ti neutrháme, hlavní je, aby nedošlo k dalšímu poškození stroje jinými uživateli.

Za laserovou řezačku primárně zodpovídá **Tomáš Mejzlík**.  
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.