

PRAVIDLA PRO PLOTTER A LIS

Neodcházej od plotteru v průběhu práce. Fólie může sjet z koleček, může se poškodit nůž. Pokud se cokoliv pokazí, okamžitě vypni plotter červeným tlačítkem na Fabmanovi.

Pečlivě nastav přítlačnou sílu. Moc velká síla prořízne obě vrstvy fólie a zbytečně poškozuje stroj. Moc malá nedořízne první vrstvu. **Je zakázáno řezat jednovrstvé fólie nebo papíry.**

Pokud neřežeš, zvedni kolečka – prodloužíš tím jejich životnost.

Nikdy nedávej prsty blízko hlavy plotteru – nůž je velmi ostrý. Dávej obzvlášť pozor, pokud máš **dlouhé vlasy** – hlava plotteru je může zachytit.

Fólie je nutné zakoupit předem a vyzvednout v kanceláři.

Pokud nůž neřeže rovnoměrně po celé šíři materiálu, dej vědět někomu z CORE.

Pokud je poškozená guma, která je naproti noži (není hladká nebo jsou v ní vrypy), dej vědět někomu z CORE.

Zapnutý termolis nenechávej bez dozoru. Nepřekračuj dobu stisku aby se něco nepřipeklo.

Po práci po sobě uklidí. Kusy nevyřezaného materiálu větší než 10×10 cm, které se někomu mohou hodit, dej vedle plotteru. Nože, nůžky a vypichovátka zpátky do kelímku. Vše ostatní do koše.

Za řezací plotter primárně zodpovídá **Tomáš Mejzlík**.
Pokud ti něco není jasné, zeptej se ho osobně nebo na Mattermostu.